

# FloppyDTV

## Monteringsanvisning

### Beskrivning

Denna instruktion beskriver hur du monterar FloppyDTV i en PCI-plats eller en 3,5" monteringsplats i din dator.



*Följ instruktionerna nedan noggrant för att undvika skador på din dator eller på din FloppyDTV!*



*Innan montering av FloppyDTV – se till att din dator är avstängd!*



*"FireWire" kallas ibland också "IEEE1394" eller "iLink".*

### 1. Anslut FireWire-kabeln till FloppyDTV

Det finns tre möjligheter att ansluta FireWire-kabeln beroende på FireWire-kontrollern i din dator:

#### 1.1 FireWire-kontroller på 'PCI' eller 'PCI-e' kort med interna kontakter

- Leta upp FireWire-kontakten och anslut FireWire-kabeln (se bild)



#### 1.2 FireWire-kontakter på datorns baksida

- Leta upp en ledig PCI-plats i datorn och byt ut täckplåten med den som medföljde FloppyDTV. Lägg FireWire-kabeln i spåret i plåten och skruva sedan fast täckplåten i datorns chassi.
- Koppla den sedan till en ledig FireWire-kontakt (ibland uppmärkt med IEEE1394)



## 1.3 FireWire-kontakt på moderkort





*Denna procedur anses vara för avancerade användare. Misstag under montering kan resultera i skador på moderkort eller FloppyDTV!*

Vissa moderkort har 10-poliga kontakter som oftast används för att leda FireWire-kontakter till en panel på fram- eller baksidan av datorn. Denna kontakt kan också användas för att ansluta FloppyDTV.

- Leta upp FireWire (IEEE1394) kontakten på ditt moderkort (se manualen för ditt moderkort).
- Kontrollera (enligt manualen för ditt moderkort) att kontakten överensstämmer enligt nedanstående tabeller.





*Använd moderkortskontakten endast om du är helt säker på att dess kopplingsschema överensstämmer med nedanstående tabeller. Moderkortet kan skadas om dessa inte överensstämmer!*



Pin	
1	TPA +
2	TPA -
3	GND (Ground)
4	GND (Ground)
5	TPB +
6	TPB -
7	V+
8	V+
9	NOT USED
10	GND (Ground)

Lossa FireWire-kabeln från FloppyDTV enligt nedan:


- Klipp av fästbandet som håller FireWire-kabeln på FloppyDTV.
- Lossa försiktigt den 10-poliga kontakten från "FireWire 2" porten på FloppyDTV.
- Anslut FireWire-kontakten på FireWire-kabeln till "FireWire 1" porten på FloppyDTV.



Pin1 på den 10-poliga kontakten på FloppyDTV är det stift som den gröna kabeln är ansluten till. Pin10 är det stift som den kraftigare svarta kabeln är ansluten till.

Identifiera Pin1 på FireWire-kontakten på moderkortet och anslut den 10-poliga kontakten till moderkortet.

Se till att kontaktens Pin1 och moderkortets Pin1 matchar.



*Använd ingen annan FireWire-kabel än den som följde med FloppyDTV för anslutning till moderkortet!*

## 2. Anslut FloppyDTV till andra FireWire-enheter

FloppyDTV har en intern FireWire-repeater som kan användas för att ansluta andra FireWire-enheter.



*Om du vill ansluta en (eller flera) FloppyDTV till din dator kan du koppla FireWire-kabeln från den andra FloppyDTV till den kvarvarande FireWire-porten på den första FloppyDTV*



*Om du har en FireWire-port ämnad för en front- eller bak-panel för anslutning till moderkortet så kan du ansluta denna till "FireWire 2"-porten på FloppyDTV (se till att Pin1 på kontakten och Pin1 på kabeln överensstämmer!).*


## 3. Montering i PCI / PCI-e plats

FloppyDTV kan monteras i PCI, PCI-e eller i en liknande kortplats i datorn.


För att montera FloppyDTV i en PCI-plats, följ instruktionerna nedan:

- Öppna datorns chassi och leta upp en tom plats.


Bilden visar en tom PCI-plats som exempel.



- FloppyDTV har två styrbitar (se bild). Ta bort styrbiten du inte behöver genom att böja den försiktigt (om du avser att installera FloppyDTV i en PCI-e plats, ta bort styrbiten som är märkt med PCI)



- Montera FloppyDTV i den lediga kortplatsen och säkra monteringen med en skruv.
- Anslut strömkontakten från FloppyDTV till din dators nätaggregat.



## 4. Montering i 3.5"-plats (HDD eller floppyplats)

FloppyDTV kan monteras i en 3,5"-plats i datorn med hjälp av en adapter.




*3,5"-adaptern är inte inkluderad i alla versioner av FloppyDTV.*


*Kontakta din återförsäljare om din modell saknar 3,5"-adaptern.*

För att montera FloppyDTV i en 3,5"-plats i din dator, följ instruktionerna nedan:

- Ta bort båda styrbitarna för PCI och PCI-e genom att böja dem försiktigt.
- Lossa och ta bort de två skruvarna som håller PCI-plåten på plats.
- Om du vill använda en FireWire-kontakt på ditt moderkort, förbered FireWire-kabeln på FloppyDTV som beskrivs i sektion 1.3.
- Montera 3,5"-adaptern genom att använda de medföljande skruvarna.



- Anslut den medföljande antennkabeln till FloppyDTV-mottagaren som bilden visar.



- Leta upp en ledig 3.5" floppydisk-plats och ta bort skyddslocket för denna. Skjut in FloppyDTV-mottagaren i floppydisk-platsen. Säkra monteringen med eventuella skruvar eller snabbblåsning (se bruksanvisningen för ditt datorchassi).
- Anslut FloppyDTV-mottagarens strömkabel till datorns nätaggregat.
- Anslut FireWire-kabeln som beskrivs i sektion 1.



## 5. Tilläggsinformation

- Undvik skarpa böjar eller annan fysisk påverkan på FireWire- eller antennkabeln.
- Undvik att FloppyDTV berör annan elektronisk komponent eller metall i datorn. Detta gäller speciellt kontakt med kylflänsar eller fläktar i datorn.
- Undvik all modifiering av FloppyDTV som inte benämns i denna anvisning.