

# FIREDTV / FloppyDTV

## Schnellinstallationsanleitung

Nachfolgend wird erklärt, wie der Treiber und die Software für FireDTV / FloppyDTV am Computer installiert werden.



Wir arbeiten ständig an der Optimierung unserer Treiber und der Software für unsere Produkte. Auf unserer Webseite finden Sie die letzte freigegebene Software- und Treiberversionen.

<http://www.digital-everywhere.com/>

## Vorbereitung des Systems für die Installation von Windows XP und Windows Media Center Edition 2005

1) Falls Sie bereits andere Softwareversionen und Treiber für FireDTV oder FloppyDTV auf Ihrem Computer installiert haben, entfernen Sie diese bitte zuerst.



2) Wir empfehlen, folgende Hotfixes für Windows XP und Windows MCE 2005

SP2 Hotfix für DVB: [KB896626](#)

SP2 Hotfix für 1394: [KB885222](#)

Sie können diese Hotfixes direkt von der Webseite von Microsoft herunterladen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Hilfe und Support Seite von Microsoft:

<http://www.support.microsoft.com/kb/896626/>

<http://www.support.microsoft.com/kb/885222/>

Achten Sie darauf, dass Sie die Hotfixes entsprechend der Sprache Ihres Betriebssystems installieren.

3) Microsoft .NET Framework für Windows MCE 2005:

Bitte überprüfen Sie, dass Sie zumindest Microsoft .NET Framework 1.1 und .NET Framework 1.1 SP1 auf Ihrem System installiert haben. Falls nicht, können Sie das .NET Framework direkt von Microsoft herunterladen.

4) Update Rollup 2 für Windows Media Center Edition 2005:

Update Rollup 2 für Windows MCE 2005 verbessert die Stabilität und Leistung von Windows MCE 2005. Dieses Update behebt verschiedene bekannte Probleme.

Für weitere Informationen über Rollup 2 besuchen Sie bitte die Hilfe und Support Seite von Microsoft:

<http://www.support.microsoft.com/kb/900325/>

## Vorbereitung des Systems für die Installation auf Windows Vista

Es sind keine Hotfixes für die Verwendung von FireDTV / FloppyDTV mit Windows Vista notwendig.

## Installation des FireDTV / FloppyDTV:

Wenn Sie einen **FIREDTV** haben:



- 1) Verbinden Sie das FireWire Kabel mit dem FireDTV und dem FireWire Port Ihres Computers. Die LED vorne am FireDTV wird rot aufleuchten und nach einigen Sekunden auf Grün umschalten.

*Info: Manchmal wird der FireWire Port auch iLink oder IEEE1394 genannt.*

*Wichtig: Wenn Sie einen Laptop benutzen, benötigen Sie ein externes Netzteil für den FireDTV. Bitte fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen.*

- 2) Verbinden Sie das Antennenkabel mit dem FireDTV.



Wenn Sie einen FireDTV S/CI haben, verbinden Sie immer das mitgelieferte Netzteil mit dem FireDTV.


Wenn Sie einen **FloppyDTV** haben:




- 1) Installieren Sie den FloppyDTV in Ihrem Computer, entsprechend der in der "FloppyDTV Installationsanleitung" beschriebenen Schritte.

- 2) Verbinden Sie das Antennenkabel mit dem Antennen Stecker des FloppyDTV.

Wenn Sie Ihren Computer das erste Mal wieder einschalten, nachdem Sie den FireDTV angeschlossen haben, erscheint die Meldung **"Neue Hardware gefunden"**. Nach einigen Sekunden erscheint der "Installationsassistent" von Windows® XP oder Vista. Klicken Sie auf **"Abbrechen"** oder **"Später nachfragen"** um dieses Windows Fenster zu schließen.






In der rechten unteren Ecke des Desktop kann ein Informationsfenster erscheinen, mit der Meldung dass die Installation fehlgeschlagen ist. Ignorieren Sie diese Nachricht.

Das System ist nun bereit für die Installation von FireDTV / FloppyDTV.

## Installation des FireDTV oder FloppyDTV Treibers

Legen Sie die Setup CD in Ihr CD Rom Laufwerk. Das FireDTV / FloppyDTV Setup startet automatisch.

Falls das Setup nicht automatisch startet, öffnen Sie den Windows Explorer, wählen Sie das CD-ROM Laufwerk und starten Sie die "Setup.exe" manuell.



Während des Setup wird die Lizenzvereinbarung für die Software erscheinen.

Lesen Sie diese und wenn Sie die Bedingungen akzeptieren, klicken Sie auf:

**"I accept the agreement",**

dann klicken Sie auf "Next".

Falls Sie die Lizenzvereinbarungen nicht akzeptieren, stoppt das Setup (klicken Sie auf „Cancel“, um das Setup zu verlassen).

## Wahl des Treibers für die Installation

FireDTV / FloppyDTV können mit verschiedenen TV Programmen, z. B. **FireDTV Viewer**, **DVBViewer**, **Mediaportal**, und einigen anderen betrieben werden. Diese Art von TV Software benötigt einen so genannten "BDA Treiber".


FireDTV / FloppyDTV können auch mit **Windows Media Center** verwendet werden, unterstützt von Microsoft in **Windows MCE 2005** und in **Vista Home Premium** oder **Vista Ultimate**.

Für **Windows Media Center** benötigen Sie die "MCE Treiber".

Der **MCE Treiber** kann nur mit **Windows Media Center** und **FireDTV Viewer** verwendet werden. Keine andere TV Software funktioniert damit!!!



Bitte beachten Sie besonders darauf, den richtigen Treiber für die nachfolgend beschriebene Installation zu wählen!!!




Wählen Sie **"BDA Setup"** um den FireDTV / FloppyDTV mit FireDTV Viewer, DVBViewer oder Mediaportal zu betreiben

Wählen Sie **"MCE Setup"** um den FireDTV / FloppyDTV mit Windows Media Center und FireDTV Viewer zu betreiben

Auf manchen Systemen öffnet Windows ein Dialogfenster mit der Nachricht, dass die Software den "Windows Logo" Test nicht bestanden hat.

Klicken Sie auf **"Installation fortfahren"** oder wählen Sie **"Diese Treibersoftware trotzdem installieren"**.




## BDA Setup

Wenn Sie **"BDA Setup"** gewählt haben, läuft das Setup automatisch weiter.

Wenn das Setup beendet ist, finden Sie eine Verknüpfung zum **FireDTV Viewer** am Desktop.

## Kanalsuche mit dem FireDTV Viewer


Öffnen Sie den **FireDTV Viewer** und klicken Sie mit der rechten Maustaste in den schwarzen Bereich in der Mitte des TV Fensters. Wählen Sie das Menü "Optionen".



Falls Ihr FireDTV / FloppyDTV nicht gelistet ist, klicken Sie auf **"Scan Devices"**.

Wenn Sie einen FireDTV S2 oder einen FloppyDTV S2 haben, aktivieren Sie auch **"is DVB-S2 device"**.

Schließen Sie das Fenster.



Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den schwarzen Bereich in der Mitte des TV Fensters. Wählen Sie "View", dann "Channelscan".

Wählen Sie den richtigen **'Empfänger'** (Satellit, Kabel oder Terrestrisch) und **'Frequenzliste'** für Ihr FireDTV / FloppyDTV und Ihren Ort / Antenne.

Für eine Satellitenantenne müssen Sie auch die **DiseqC** Position Ihrer Antenne einstellen.

Klicken Sie auf **'Scan Range'** um die Sendersuche zu starten.


Wenn keine Sender gefunden werden, überprüfen Sie bitte, ob Ihre Antenne richtig montiert und das Antennenkabel richtig verbunden ist. Bitte kontrollieren Sie auch, ob Sie den passenden **„Empfangstypen“** und die richtige **'Frequenzliste'** gewählt haben.

Um andere TV Software mit FireDTV / FloppyDTV zu verwenden, halten Sie sich bitte an das Benutzerhandbuch Ihrer gewählten Software.



Bitte beachten Sie, dass Ihr System einen MPEG Software Decoder installiert haben muss, um den FireDTV / FloppyDTV zu betreiben. Nicht alle Produkte von digital everywhere haben im Lieferumfang den MPEG Software Decoder inkludiert!!! Falls Sie bereits in der Vergangenheit Probleme hatten, TV Sender zu suchen, hat Ihr System vielleicht keinen MPEG Decoder installiert!!!

## MCE Setup



Wenn Sie das "MCE Setup" gewählt haben, werden Sie aufgefordert, die "Frequenzliste" zu wählen. Wählen Sie die passende "Frequenzliste" aus dem Menü und fahren Sie mit der Installation fort mit "Next".

Dieses Fenster erscheint nicht bei DVB-T Tunern.

Das Setup ist nun fertig und Sie können mit der Konfiguration von Windows Media Center beginnen.

## Konfiguration der Media Center Edition™



Starten Sie Windows Media Center und gehen Sie auf:

*Einstellungen → TV → Einrichtung TV Signal*

oder wählen Sie "TV Verknüpfung" (TV Symbol) im Menu Einstellungen.



Wählen Sie die passende Region und klicken Sie auf "weiter".



Wählen Sie "Set Up Handbuchliste" und klicken Sie auf "Weiter" um mit der Installation fortzufahren.



*Wenn Sie aufgefordert werden, aus verschiedenen Empfangstypen zu wählen, wählen Sie IMMER "ANTENNE", "DVB-T" oder ähnliches.*

*Windows Media Center unterstützt grundsätzlich keinen Kabel- und Satellitenempfang und alle Produkte von digital everywhere werden daher als "TERRESTRISCH" benutzt:*





Beginnen Sie die Sendersuche mit „Start Scan“.

Die Sendersuche braucht ca. 5 bis 20 Minuten.



Während des Scan Vorganges werden die gefundenen Programme aufgelistet.



*Programme die abonniert werden müssen, werden im Scan nicht angezeigt!!! Um diese sichtbar zu machen, ist ein weiterer Schritt notwendig.*

*Wenn alle Programme abonniert werden müssen, wird die Meldung:*


**(0 Services gefunden)**

*angezeigt. Weiters folgt eine Meldung, in der Sie auffordert werden, den Scan zu wiederholen.*

*Ignorieren Sie diese Meldung und gehen Sie zum nächsten Schritt.*




**Achtung:** Windows Media Center findet keine HDTV (High Definition TV) Programme.



Programme, die man abonnieren muss, kann man sichtbar machen in:

*Einstellungen → TV → Guide → Edit channels*



In diesem Fenster erscheint die gesamte Liste der gefundenen Programme. Es erscheinen auch jene, die abonniert werden müssen. Indem Sie auf der linken Seite der Auflistung den Haken setzen, wird das jeweilige Programm sichtbar gemacht.

*Die hier angezeigte Frequenz kann von der tatsächlichen abweichen.*

Für weitere Informationen über das Konfigurieren von Windows Media Center oder über die Benützung der Anleitung, lesen Sie bitte die Media Center Hilfsdateien.

## Tipps und Tricks

### CAM Modul und Smart Karte

Das CAM Modul muss in den FireDTV oder den FloppyDTV so eingeschoben werden, dass die Aufschrift nach oben zeigt.

Die Smartkarte muss immer mit dem Goldkontakt nach oben eingeschoben werden (siehe Bild rechts).



### 1) Zwei Tuner

Sie können ein oder zwei FireDTV (oder FloppyDTV bzw. eine Kombination aus beiden) gleichzeitig am selben Rechner mit Windows Media Center verwenden. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, ein Programm zu sehen und ein anderes aufzunehmen oder zwei verschiedene Programme gleichzeitig aufzunehmen.

Wenn Sie auf zwei verschiedenen Programmen, für die Sie ein Abonnement brauchen, gleichzeitig sehen und aufnehmen möchten, benötigen Sie die passende CAM und die dazugehörige Smartkarte für jeden FireDTV (oder FloppyDTV).

### 2) Windows Media Center Hilfsprogramme

Bei Problemen in Windows Media Center gibt es im Internet einige Hilfsprogramme:

<http://www.salloway.org.uk/MediaCenter/util/index.htm>

Bitte um Kenntnisnahme, dass digital everywhere keine Haftung für Software von Drittanbietern übernimmt.

### 3) Verwendung von FireDTV Viewer mit MCE Setup

Bitte beachten Sie das "MCE Setup" ausgewählt wurde, und Ihr FireDTV bzw. FloppyDTV als "Terrestrisch" installiert wurde. Verwenden Sie den FireDTV Viewer in dieser Reihenfolge:

- Öffnen Sie den FireDTV Viewer und klicken Sie mit der rechten Maustaste in das schwarze Feld in der Mitte des Viewers. In diesem Menü wählen Sie "Optionen" aus, dann gehen Sie auf Hardware im "Optionen" Fenster und drücken Sie "Gerät abfragen". Der Name von FireDTV / FloppyDTV wird automatisch gefunden und auf "Terrestrisch" gesetzt. Nun schließen Sie das Fenster (Optionen).
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das schwarze Feld in der Mitte des TV Viewers und wählen Sie "View" und dann "Channelscan".
- Der 'Empfangstyp' muss auf "Terrestrisch" eingestellt sein. Wählen Sie "FireDTV (MCE)" von der 'Transponderliste' und klicken Sie "Scan Range". So werden alle Programme wie in Windows Media Center gesucht.



Mit dem **FireDTV Viewer** können Sie auch **HDTV MPEG4/H.264 Programme** ansehen!!!

### 4) Technischer Support

Bei technischen Fragen besuchen Sie bitte:

<http://www.digital-everywhere.com>

oder unsere Support Seite:

<http://digitaleverywhere.helpserve.com>