

FIREDTV / FloppyDTV – Snabbinstallationsguide

Denna instruktion beskriver hur du installerar mjukvaran för användning av FireDTV / FloppyDTV på din dator.



Vi arbetar löpande med förbättringar av drivrutiner och mjukvara för våra produkter. Var vänlig besök vår webbsida för de senaste versionerna:

<http://www.digital-everywhere.com/>

Förbered ditt system för installation i WindowsXP och WinMCE 2005



1) Om tidigare versioner av drivrutinerna och mjukvaran för FireDTV eller FloppyDTV finns installerade - avinstallera dessa genom att följa avinstallationsproceduren som finns beskriven i installationsguiden för respektive modell.

2) Vi rekommenderar att man installerar följande hotfixar för Windows XP och WinMCE 2005:

SP2 Hotfix för DVB: [KB896626](#)

SP2 Hotfix för 1394: [KB885222](#)

Dessa hotfixar finns för direkt nedladdning på Microsofts webbsidor. För ytterligare information, var vänlig besök Microsoft Hjälp och Support:

<http://support.microsoft.com/kb/896626/>

<http://support.microsoft.com/kb/885222/>

Se till att språkversionen för hotfixarna överensstämmer med det systemspråk som är installerat på din dator.

3) Microsoft .NET Framework för WinMCE 2005:

Se till att minst Microsoft .NET Framework 1.1 samt .NET Framework 1.1 SP1 finns installerat på ditt system. Detta finns annars för nedladdning från Microsofts webbsidor.

4) Update Rollup 2 för WinMCE 2005:

Update Rollup 2 för Windows Media Center Edition 2005 förbättrar stabiliteten och prestandan för WinMCE 2005. Uppdateringen åtgärdar ett flertal kända problem.

För ytterligare information gällande Update Rollup 2 besök Microsoft Hjälp och Support:

<http://support.microsoft.com/kb/900325/>

Förbered ditt system för installation i Windows Vista

Inga hotfixar eller korrektionsfiler behövs för FireDTV / FloppyDTV i Windows Vista.

Anslut FireDTV / FloppyDTV:

FIREDTV:



1) Anslut firewirekabeln till FireDTV och till en firewireport på din dator. Lysdioden på FireDTV's frontpanel kommer att lysa rött för att sedan byta till ett grönt sken.

Firewire kallas även iLink eller IEEE1394.

Om du skall använda FireDTV tillsammans med en bärbar dator behöver du en extern nätadapter till FireDTV. Var vänlig fråga din återförsäljare för ytterligare information.

2) Anslut antennkabeln till FireDTV.



Om du har en FireDTV S/CI skall du alltid koppla in nätadaptern till FireDTV.

FloppyDTV:





1) Installera FloppyDTV i din dator genom att följa "FloppyDTV Monteringsanvisning".

2) FloppyDTV har ingen lysdiod i frontpanelen.

3) Anslut antennkabeln till antennkontakten på FloppyDTV.

Vid första uppstarten av din dator efter installationen av FireDTV kommer meddelandet "Hittade Ny Hårdvara" att visas. Efter ett par sekunder kommer Windows® installationsguide att starta. Klicka på "Avbryt" eller "Fråga igen senare" för att stänga dialogrutan (den nedre högra knappen om du har ett annat språk än svenska installerat).





En meddelanderuta kan komma att visas i det nedre högra hörnet av skrivbordet, som meddelar att installationsproceduren inte kunde fullföljas. Bortse från detta meddelande.


Systemet är nu klart för mjukvaruinstallationen av FireDTV / FloppyDTV.

Installera drivrutiner för FireDTV eller FloppyDTV

Sätt installations-CD:n i din CD-ROM-läsare. Installationsprogrammet för FireDTV / FloppyDTV skall starta automatiskt.

Om det inte startar automatiskt - öppna Windows Utforskaren, dubbelklicka på din CD-ROM-läsare och dubbelklicka på "Setup.exe" för att starta den manuellt.

Vid början av installationen kan ett fönster med den senaste installationsinformationen visas. Var god läs igenom informationen noggrant.



Under installationen kommer licensavtalet för drivrutiner samt mjukvara att visas på skärmen.

Läs igenom det och godkänn det genom att klicka på

"Jag accepterar"

och tryck 'Nästa'.

Om du inte godkänner licensavtalet så kommer installationen att avbrytas (eller om du klickar på 'Avbryt').

Välj drivrutin för installation

FireDTV / FloppyDTV kan användas tillsammans med ett flertal TV-mjukvaror såsom **FireDTV Viewer** (medföljer FireDTV / FloppyDTV), **DVBViewer**, **Mediaportal** och flera andra. Denna typ av TV-mjukvara kräver så kallade **"BDA drivrutiner"**.


FireDTV / FloppyDTV kan också användas med **Windows Media Center** från Microsoft i **WinMCE 2005** samt i **Vista Home Premium** eller i **Vista Ultimate**.

Windows Media Center kräver dock andra drivrutiner som kallas **"MCE drivrutiner"**.

MCE drivrutiner kan endast användas tillsammans med **Windows Media Center** och **FireDTV Viewer**. Ingen annan TV-mjukvara fungerar med dessa!



Var noga med att välja rätt drivrutin för ditt användningsområde! Detta beskrivs på följande sida.




Välj **"BDA Setup"** för att använda FireDTV / FloppyDTV med FireDTV Viewer, DVBViewer, Mediaportal

Välj **"MCE Setup"** för att använda FireDTV / FloppyDTV med Windows Media Center och FireDTV Viewer

På vissa system visar Windows ett dialogfönster med meddelandet att drivrutinen inte har passerat utprovningen för "Windows Logo" som säkerställer kompatibiliteten med Windows.

Tryck **"Fortsätt ändå"** eller välj **"Installera drivrutinen ändå"**




BDA installation

Om du valt "**BDA Setup**" kommer installationen att fortsätta automatiskt.

När installationen är slutförd, kommer en genväg till **FireDTV Viewer** finnas tillgänglig på skrivbordet.

Kanalsökning med FireDTV Viewer


Starta **FireDTV Viewer** och högerklicka i det svarta området i mitten av TV-fönstret. Välj "Options" från menyn.



Om din FireDTV / FloppyDTV inte finns i listan, klicka på "**Scan Devices**".

Om du har en FireDTV S2 eller FloppyDTV S2 markera rutan "**Is DVB-S2 device**".

Stäng sedan fönstret.



Högerklicka i det svarta området i mitten av TV-fönstret. Välj "View" och sedan "Scan Channels".

Välj rätt '**Reception Type**' (Satellite, Cable eller Terrestrial) samt '**Transponder List**' för din FireDTV / FloppyDTV och din antenntyp.

För satellit kan du behöva ange **DiseqC**-positionen för din parabol.

Klicka på '**Scan Range**' för att påbörja kanalsökningen.

Om inga kanaler hittas, se till att antennen och antennkabeln är korrekt anslutna samt att du har valt rätt '**Reception Type**' och '**Transponder List**'.

Satellite = satellit Terrestrial = marksant

Cable = kabeltv




För att använda FireDTV / FloppyDTV tillsammans med en annan TV-mjukvara, se manualen för mjukvaran gällande inställningar samt kanalsökning.



Tänk på att ditt system måste ha en MPEG2-mjukvarudekoder installerad för att använda FireDTV / FloppyDTV. Inte alla Digital Everywhere's produkter levereras med en MPEG2-mjukvarudekoder inkluderad! Om du inte kan se på kanalerna kan det bero på att du saknar en installerad MPEG2-mjukvarudekoder.

MCE installation



Om du valt "MCE Setup" kommer du att bli ombedd att välja en "Transponder List". Välj den "Transponder List" som gäller för din mottagning och tryck "Nästa".

Detta fönster visas inte för DVB-T mottagare.

Installationen är nu slutförd och du kan börja använda Windows Media Center tillsammans med FireDTV / FloppyDTV.

Konfigurera Media Center Edition™



Starta Windows Media Center och gå till:

Settings → TV → Set Up TV signal

Eller välj genvägen (TV symbolen) i inställningsmenyn.



Välj den region som överensstämmer med ditt system och tryck "Next".



Välj "Set Up Guide Listings" och tryck "Next" för att fortsätta med installationen.




Om du blir ombedd att välja mottagningstyp, välj alltid "ANTENNA", "DVB-T" eller liknande..

Windows Media Center stöder inte kabeltv eller satellit och samtliga Digital Everywhere's produkter används som om de vore marksända mottagare istället!



Påbörja kanalsökningen genom att klicka på "Start Scan".
Kanalsökningen kan ta flera minuter (5-20 minuter).



Under sökningen listas de kanaler som hittas.



De tjänster som kräver abonnemangskort visas inte under sökningen! För att kunna visa dem krävs ett ytterligare steg.

Om samtliga tjänster kräver programkort, kommer meddelandet


(0 Services Found)

visas tillsammans med förslaget att upprepa kanalsökningen.

Bortse från meddelandet och fortsätt med nästa steg.




OBS! Windows Media Center kan ibland inte hitta HDTV (High Definition TV) tjänster under sökningen om de använder MPEG2 som kompressionsmetod. Windows Media Center stöder för tillfället inte de kanaler som använder H.264 (MPEG4) som kompressionsmetod.



De tjänster som kräver abonnemang kan göras tillgängliga genom att gå till :

Settings → TV → Guide → Edit channels



I denna meny visas alla de tjänster som hittats och de tjänster som kräver abonnemang kan göras tillgängliga genom att klicka i kryssrutan till vänster om dem.

Frekvensvärdet som visas intill tjänstnamnet kan avvika från det förväntade värdet.

För vidare information om Windows Media Center eller hur man kan använda programguiden, var vänlig se Media Centers hjälpfiler.

Tips

CA-modul (CAM) och programkort

CA-modulen skall anslutas till FireDTV / FloppyDTV med den etikett som visar modulens namn uppåt.

Program/abonnemangskortet skall sättas in i CA-modulen med kontaktytorna för chipet uppåt.



1) Dubbla mottagare

Man kan använda 1 eller 2 FireDTV (eller FloppyDTV eller en kombination av båda) samtidigt i samma dator med Windows Media Center. Detta gör att man kan se en kanal och spela in en annan eller spela in två kanaler samtidigt.

Om du vill kunna göra detta, måste du ha en CA-modul samt ett programkort för varje FireDTV (FloppyDTV).

2) Windows Media Center verktyg

Det finns ett flertal program som kan lösa vissa kända problem i Windows Media Center. Vi föreslår ett besök på:

<http://www.salloway.org.uk/MediaCenter/util/index.htm>

Digital Everywhere tar dock inget ansvar för eventuella problem som kan uppstå genom användning av tredjepartsprogram.

3) Använd FireDTV Viewer med MCE Setup

Tänk på att om du valt **"MCE Setup"** kommer din FireDTV / FloppyDTV att användas som om den vore en **"TERRESTRIAL"** (marksänd) mottagare. För att använda FireDTV Viewer med **"MCE Setup"**:

- Starta FireDTV Viewer och högerklicka i det svarta fältet i programfönstret. Välj 'Options' i menyn. Gå till 'Hardware' i 'Options'-fönstret och tryck 'Scan Devices'. Namnet på din FireDTV / FloppyDTV skall visas och mottagningstypen skall automatiskt visa "Terrestrial". Stäng sedan fönstret.
- Högerklicka i det svarta fältet igen. Välj "View" och sedan "Scan Channels".
- 'Reception Type' måste vara "Terrestrial". Välj "FireDTV (MCE)" i 'Transponder List' och klicka sedan på "Search Range". På detta sättet kommer hela frekvensområdet att sökas, precis som i Windows Media Center.



Även **HDTV MPEG4/H.264** kanaler kan hittas och visas i **FireDTV Viewer!**

4) Teknisk support

För tekniska frågor eller support:

<http://www.digital-everywhere.com>

eller besök vår supportsida:

<http://digitaleverywhere.helpserve.com>