

Kabelanschluss DuoFlex:

Bitte beachten Sie den genauen Anschluss des Verbindungskabels zwischen mini PCIe Bridge und der Tuner Platine, der PIN 1 (ROT) befindet sich wie auf dem Bild dargestellt. Im Flachbandkabel ist die Leitung auch rot gekennzeichnet. Wenn Sie aus Verkabelungsgründen (Stecker) die Anschlüsse drehen müssen, beachten Sie bitte dass Sie es auf beiden Seiten machen müssen. Also auf PIN 1 zweimal die graue Leitung des Flachbandkabels geht somit auch.

WICHTIG: Die Duoflex Tunerplatine muss mit einem Floppystrom-Stecker Kabel verbunden werden, ohne Stromversorgung läuft der Tuner nicht.

